

Helo Station de réparation – AC0321STA-HELO



Description

La station de réparation pour vélos HELO est conçue et fabriquée en France par Abricyclette.

Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. L'usager n'a qu'à suspendre son vélo par la selle pour avoir les mains libres et se servir des outils dont il a besoin pour sa réparation. Le vélo est ainsi protégé des chocs et des chutes pendant la réparation.

La station HELO est robuste et adaptée pour un usage en extérieur, à proximité d'un abri ou sur une véloroute.



Les + produits

- Adapté à tous les vélos
- Facilité d'utilisation
- Résistant



Tarification

A partir de 1225€ HT.

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



Helo Station de réparation – AC0321STA-HELO



Caractéristiques techniques

Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510mm


Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40mm. Entraxe de 46mm

Matériaux: Acier galvanisé à chaud et bois Douglas.

Câbles en acier tressé 5mm

Outils sertis:

- Jeu de clés Allen
- Clé Torx T25
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Clé à molette
- Démonte pneu



Garantie

Station de réparation garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal.



Livraison et installation

Génie civil à votre charge.

Livraison :

Livraison sur palette

Installation :

Station à fixer sur sol dur fini sur sa platine en acier.

Tout savoir sur le bois



Quelques infos à connaître

Le bois est un **matériau naturel, vivant et authentique**. Sa beauté tient justement à son caractère unique : chaque pièce possède ses propres nuances et veinages. Utilisé pour la fabrication de nos abris, il est robuste, chaleureux et durable !

Toutefois, comme tout matériau naturel, il peut évoluer sous l'effet des conditions climatiques et de son environnement. **Ces transformations sont normales** et n'altèrent en rien la solidité, ni la fonctionnalité du produit. Choisir le bois, c'est accepter ses caractéristiques.



Variations de teinte / veinage



Fentes et microfissures



Nœuds et singularités

Les pièces de bois peuvent présenter des nuances différentes, qui s'harmonisent avec le temps.

De petites fissures superficielles peuvent apparaître, sans impact sur la stabilité de l'abri.

Les noeuds font partie du caractère naturel du bois et n'altèrent aucunement sa résistance.



Mousses de surface



Grisaillement naturel

Avec la pluie, une légère mousse peut apparaître en surface et se nettoie facilement une fois sèche.

Exposé aux UV, le bois prend progressivement une teinte grisée.